

Pflegehinweise für BORA-Kochfeldabzüge:

Reinigung der beweglichen Teile:

- Entfernen Sie bewegliche Teile und setzen Sie sie in die Geschirrspülmaschine.
- Verwenden Sie ein Spülprogramm unter 65°C.
- Stellen Sie sicher, dass die Teile vor dem Wiedereinsetzen trocken sind.

Spülmaschinengeeignete Teile:

- BORA Professional 3.0: Verschlussklappe, Fettfilter, Fettwanne, Wartungswanne
- BORA Classic 2.0: Einströmdüse, Fettfilter, Fangwanne
- BORA Basic, Pure, X Pure: Einströmdüse, Edelstahl-Fettfilter

Reinigung der Kochfelder und festverbauten Teile:

- Verwenden Sie ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel.
- Keine scheuernden oder chemisch aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Nutzen Sie Glaskeramikreiniger oder fettlösende Reinigungsmittel.
- Abschließend Reinigungsmittelrückstände entfernen und mit einem sauberen Tuch trocknen.

Aktivkohlefilter Wechselhinweise:

BORA Professional 3.0 & BORA Classic 2.0:

- ULB3AS: Nach 600 Betriebsstunden wechseln.
- ULBF: Nach 300 Betriebsstunden wechseln.

BORA X Pure, BORA Pure, BORA Basic:

- Nach 150 Betriebsstunden den Aktivkohlefilter wechseln.

Hinweis zur Filterwechselanzeige:

- Bei allen BORA Produkten leuchtet ein **"F"-Symbol** im Anzeigebereich des Lüfters auf, wenn ein Filterwechsel erforderlich ist.
- Bei BORA Classic 2.0 erscheint eine **5-stellige Anzeige** auf dem Display:

"i FILT": Die letzten 20 Stunden der Restlaufzeit sind unterschritten.

"E FILT": Die letzten 5 Stunden der Restlaufzeit sind unterschritten.